

## **GOT1000**

# Collegamento di Pannelli Operatore GT1150/GT1155 ad inverter FR-S500

Manuale di Istruzioni



## Informazioni sul presente Manuale di Istruzioni

Testi, figure, diagrammi ed esempi ricorrenti nel presente manuale di istruzioni si riferiscono esclusivamente all'installazione, il funzionamento ed il comando dei pannelli operatore grafici della serie GOT1000 in combinazione con inverter della serie FR-S500.

In caso di domande riguardo l'installazione ed il comando dei dispositivi descritti nelle presenti istruzioni, si prega di contattare l'ufficio vendite responsabile o il vostro rappresentante di distribuzione (vedi pagina a tergo della copertina). Informazioni attuali così come risposte a domande frequenti sono riportate sul sito Internet all'indirizzo www.mitsubishi-automation.it.



#### **ATTENZIONE:**

Non è consigliabile tentare di installare, mettere in funzione, riparare o controllare un pannello operatore grafico o un inverter prima di aver letto i rispettivi manuali con attenzione e di essere quindi in grado di impiegare i dispositivi in modo corretto. La messa in funzione di un inverter va eseguita solo dopo aver acquisito ampia dimestichezza con i dispositivi, la rispettiva parametrizzazione e le disposizioni applicabili in materia di sicurezza.

Non è consentita la diffusione, la riproduzione, la duplicazione o la memorizzazione in un sistema informatico integrale o parziale del presente manuale previa esplicita autorizzazione scritta di MITSUBISHI ELECTRIC.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento a modifiche tecniche dei prodotti e/o modifiche al contenuto del presente manuale senza particolare avviso.

© Versione A novembre 2008

#### **Ulteriori** manuali:

I seguenti manuali e le seguenti istruzioni contengono informazioni dettagliate sui dispositivi descritti:

- Istruzioni di installazione GT1150 e GT1155 (codice 218288)
- GOT1000 Series Connection Manual (codice 169247, in lingua inglese)
- Istruzioni per l'uso FR-S500 (codice 160479)

GOT1000



#### **ATTENZIONE:**

Le presenti istruzioni riassumono tutti i dati caratteristici più importanti relativi ai pannelli operatore grafici della serie GOT1000 e degli inverter FR-S500. Il manuale consente all'utente esperto di procedere ad una rapida messa in funzione dei dispositivi. Per una descrizione dettagliata della configurazione di sistema, delle funzioni, degli accessori così come per indicazioni sulla manutenzione e l'identificazione di possibili errori si consiglia di consultare i manuali di cui sopra. È peraltro indispensabile aver precedentemente letto e compreso questi manuali prima della messa in funzione dei dispositivi in questione.

Osservare inoltre necessariamente le indicazioni di sicurezza riportate nei manuali di cui sopra.

## **Sommario**

1	Introduzione	1-1
2	I pannelli operatore GT1150 e GT1155	1-1
3	Collegamento	1-2
	3.1 Cavi	1-3
	3.2 Cavo di programmazione	1-4
4	GT Designer2	1-5
5	Impostazioni nell'inverter	1-7
6	Impostazione del numero di stazione	1-8
	6.1 Indicazione indiretta del numero di stazione	1-8
7	Verifica della comunicazione	1-9

GOT1000 III

Introduzione Manuale di Istruzioni

#### 1 Introduzione

Il presente manuale di istruzioni descrive il collegamento di un pannello operatore grafico (GOT) di tipo GT1150 o GT1155 ad un inverter FR-S500.

#### 2 I pannelli operatore GT1150 e GT1155

I pannelli operatore grafici GT1150 e GT1155 della serie GOT1000 sono dotati di un display a cristalli liquidi e di tre interfacce di comunicazione. I dispositivi sono in grado di visualizzare indicazioni al di là delle semplici informazioni. La superficie a sfioramento (touch screen) consente di impostare dati numerici nel dispositivo (controllore o inverter) ad essi collegato. In più sono dotati di uno slot per schede memoria CF e di un tasto di reset.

I pannelli operatore che è possibile collegare ad inverter MITSUBISHI sono riportati nella seguente tabella.

Pannello		Dimensione display	Display	Porte di comunicazione	Tensione di alimentazione
GT1150	-QLBD	115 x 86 mmm (5,7")	STN, monocromatico, 16 livelli di grigio	RS232 RS422 USB	24 V CC
GT1155	-QSBD	320 x 240 pixel	STN, 256 colori	(per collegamento	
G11155	-QTBD		TFT, 256 colori	ad un PC)	

Tab. 1: Pannelli operatore GT1150/GT1155 per il collegamento ad un inverter



Dotazione dei pannelli:

- (A) GT1150/GT1155
- (B) Un sacchetto di plastica chiuso con
  - una guarnizione per il montaggio del dispositivo in un armadio elettrico
  - Elementi di fissaggio (4 pezzi)
  - Viti di fissaggio (4 pezzi)



Manuale di Istruzioni Collegamento

#### 3 Collegamento

#### Tensione di alimentazione

I pannelli GT1150 e GT1155 impiegabili richiedono una linea di alimentazione a tensione continua esterna da 24 V allacciabile sul retro dei dispositivi.



#### Cavo di comunicazione

Il collegamento di un dispositivo GT1150/GT1155 ad un inverter è eseguito tramite cavo di comunicazione. Il tipo di cavo utilizzato dipende dal numero di inverter implementati nel sistema. Si riportano qui di seguito alcuni esempi.




Fig. 1: Collegamento con un inverter (collegamento alla porta PU)





Fig. 2: Collegamento con più inverter (collegamento alla porta PU)

Indicazioni su Fig. 1 e Fig. 2:



I cavi sono descritti nel paragrafo 3.1.

<sup>\*1</sup> Il collegamento è eseguito alla porta PU dell'inverter.

Collegamento Manuale di Istruzioni

#### 3.1 Cavi

Collegame	nto al GOT	Cablaggio e direzione dei segnali	Colle all'inverter o me dei segnali (mediante co		
Segnale	Pin		Pin	Segnale	Collegamento a spina <sup>①</sup>
SDA	1		3	RDA	
SDB	6	•	6	RDB	
RDA	2	<b>←</b>	5	SDA	
RDB	7	•	4	SDB	Porta PU
SG	5		1	SG	رك
RSA	3		2	P5S	1 8
RSB	8		7	SG	Connettore RJ45
CSA	4		8	P5S	
CSB	9		_	_	
FG	1	A			

 Tab. 2:
 Collegamento RS422 tra GOT e inverter (cavo tipo A)

Collegamento al distributore (innesto a spina)		Cablaggio e direzione dei	Collegamento all'inverter o al distributore (mediante connettore RJ45)			
Collegamento a spina	Segnale	Pin	segnali	Pin	Segnale	Collegamento a spina
	SDA	5		5	SDA	
Porta PU	SDB	4		4	SDB	Porta PU
رك	RDA	3		3	RDA	رك
ليسسيا	RDB	6		6	RDB	
1 8 Connettore RJ45	P5S	2		2	P5S	1 8 Connettore RJ45
	P5S	8		8	P5S	
	SG	1		1	SG	

 Tab. 3:
 Collegamento RS422 tra distributore e inverter (cavo tipo B)

Collegamento al distributore (mediante connettore)			Cablaggio e direzione dei segnali
Collegamento a spina <sup>①</sup>	Segnale	Pin	Cabiaggio e un'ezione dei segnan
	SDA	5	
Porta PU	SDB	4	Resistenza terminale 100Ω 1/2W
	RDA	3	
السسما	RDB	6	
1 8 Connettore RJ45	P5S	2	
	P5S	8	
	SG	1	

 Tab. 4:
 Resistenza terminale per una rete RS422 (cavo tipo C)

 $<sup>^{\</sup>scriptsize \textcircled{\scriptsize 1}}$  Il connettore RJ45 è raffigurato guardando sul lato contatti del connettore.

Manuale di Istruzioni Collegamento

#### 3.2 Cavo di programmazione

I pannelli operatore GT1150 e GT1155 sono forniti completi di sistema operativo e driver di comunicazione preinstallati, ma ovviamente senza i dati specifici al progetto.

Il trasferimento di un progetto precedentemente creato con il software grafico GT Designer2 da un PC su un dispositivo GOT richiede un cavo di programmazione collegabile ad una delle interfacce di comunicazione del GOT. Il collegamento più semplice per un GOT di nuova fornitura è realizzato collegando l'interfaccia USB (USB Mini-B) presente sul davanti del dispositivo con un cavo USB comunemente reperibile in commercio. Una volta impostati i parametri di comunicazione nel menu principale del GOT o in GT Designer2, il trasferimento dati è anche realizzabile tramite interfaccia RS422 o RS232. La seguente figura illustra il collegamento all'interfaccia USB.




Fig. 3: Collegamento di un PC all'interfaccia USB di un GT1150 o GT1155

GT Designer2 Manuale di Istruzioni

#### 4 GT Designer2

#### (versione 2.73 o superiore)

Purché il dispositivo GT1150 o GT1155 supporti le più recenti funzioni e operazioni di esercizio e monitoraggio, si consiglia di verificare ed eventualmente aggiornare la versione del firmware (sistema operativo standard per il display) del GOT.


Avviare la versione attuale di GT Designer2 e aprire un nuovo progetto per un GT1150 o GT1155 (scegliere "GT11\*\*-Q(320x240)") e la comunicazione con inverter (voce: "FREQROL 500/700").

La finestra di dialogo "Screen Property" che si apre per la creazione di una nuova schermata può essere chiusa con *Cancel* o accettata con *OK*.

Selezionare nel menu "Communication" la voce "To/From GOT" per aprire la finestra di dialogo "Communication with GOT". Cliccare sulla scheda "Communication Configuration" e selezionare **USB** (vedi figura a destra).

Cliccare, con dispositivo GOT collegato al PC, sul pulsante *Test* per verificare se PC e GOT comunicano tra loro, disinserire quindi la tensione di alimentazione del GOT.





Manuale di Istruzioni GT Designer2


### Installazione di sistema operativo e driver di comunicazione

Cliccare in GT Designer2 nella finestra di dialogo "Communicate with GOT" sulla scheda "OS Installation > GOT".

Selezionare "Standard Monitor OS"<sup>①</sup> e "FREQROL 500/700" nel menu "Communication Driver" (vedi figura a destra).

Cliccare quindi sul pulsante *Installa* per avviare il trasferimento dei dati ed aggiornare il firmware. Una volta concluso il trasferimento del firmware, il dispositivo GOT compie automaticamente un riavvio e risulta quindi aggiornato alla versione più recente. Tenere presente che i dati di progetto vanno ora trasferiti sul dispositivo GOT.

 $\bigcirc$  OS = Operating System = Sistema operativo



#### 5 Impostazioni nell'inverter

Per la comunicazione con pannelli operatore grafici è necessario impostare nell'inverter i parametri riassunti nella seguente tabella.

Una volta impostati i parametri nell'inverter, disinserire e quindi reinserire la tensione di alimentazione in modo da consentire la memorizzazione delle impostazioni.

**NOTA** 

Tali parametri non vanno modificati durante l'esercizio con un dispositivo GOT, nemmeno se i parametri risultano visualizzabili. Non appena infatti si tenta di modificare i parametri, il collegamento con il GOT sarà interrotto.

Significato	Parametro	Impostazione	Descrizione
Numero di stazione	n1	da 0 a 31	vedi paragrafo successivo
Velocità di comunicazione	n2	192	19200 Bit/s
Lunghezza bit di stop e lunghezza dati	n3	10	Lunghezza bit di stop: 1 bit Lunghezza dati: 7 bit
Controllo di parità	n4	1	Controllo di parità dispari
Numero tentativi di ripetizione	n5	_	Al subentro di un errore l'inverter non si spegne automaticamente.
Intervallo della comunicazione dati	n6	_	Nessun controllo tempo
Tempo di attesa risposta	n7	0	0 ms
Controllo CR/LF	n11	1	Con CR, senza LF
Selezione di un protocollo	_	_	_
Selezione modalità operativa	Pr. 79	0	Unità di comando/controllore esterno
Modalità operativa dopo caricamento sistema	n10	1	Comunicazione seriale
Selezione accesso EEPROM	n12	0	Memorizzazione in EEPROM e RAM

Tab. 5: Parametri degli inverter per la comunicazione con dispositivi GOT

#### 6 Impostazione del numero di stazione

Un dispositivo GT1150 o GT1155 può risultare collegato a fino a dieci inverter. Ogni inverter deve in tal caso presentare un numero di stazione compreso tra 0 e 31. In sede di assegnazione dei numeri di stazione si prega di tenere presente quanto segue:

- In una configurazione ogni numero di stazione va utilizzato una sola volta.
- I numeri di stazione sono indipendenti dalla sequenza seguita per il collegamento degli inverter.
- I numeri di stazione non devono seguire alcun ordine al momento dellassegnazione.'




Fig. 4: Esempi per l'assegnazione dei numeri di stazione

#### 6.1 Indicazione indiretta del numero di stazione

Con indicazione indiretta dei numeri di stazione, il numero di stazione di un inverter è modificabile tramite operandi di tipo registri interni GD10 - GD25 del GOT.


Indicando in GT Designer2 come numeri di stazione i valori 100 - 115, il numero di stazione effettivo è assunto dagli operandi GD10 - GD25.

No. stazione indicato	Richiamo all'operando GOT	Range di impostazione
100	GD10	
101	GD11	
102	GD12	
103	GD13	
104	GD14	
105	GD15	
106	GD16	da 0 a 31
107	GD17	Nel caso in cui l'operando GOT
108	GD18	- selezionato contenga un valore al di là del range selezionato, il dispositivo
109	GD19	visualizza un errore.
110	GD20	
111	GD21	
112	GD22	
113	GD23	
114	GD24	
115	GD25	

Tab. 6: Indicazione indiretta dei numeri di stazione

#### 7 Verifica della comunicazione

Grazie alle pagine di diagnostica della comunicazione dei dispositivi GOT è possibile verificare lo stato della trasmissione di dati tra GOT ed inverter. Con trasmissione di dati impostata correttamente, il dispositivo non visualizza alcun errore.





SEDE CENTRALE	
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch Gothaer Straße 8 D-40880 Ratingen Telefono: +49 (0)2102 / 486-0 Fax: +49 (0)2102 / 486-1120	EUROPA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. French Branch 25, Boulevard des Bouvets F-92741 Nanterre Cedex Telefono: +33 (0)1 / 55 68 55 68 Fax: +33 (0)1 / 55 68 57 57	FRANCIA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Irish Branch Westgate Business Park, Ballymount I <b>RL-Dublin 24</b> Telefono: +353 (0)1 4198800 Fax: +353 (0)1 4198890	IRLANDA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Italian Branch Viale Colleoni 7 I-20041 Agrate Brianza (MB) Telefono: +39 039 / 60 53 1 Fax: +39 039 / 60 53 312	ITALIA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Poland Branch Krakowska 50 PE-32- <b>083 Balice</b> Telefono: +48 (0)12 / 630 47 00 Fax: +48 (0)12 / 630 47 01	POLONIA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Czech Branch Avenir Business Park, Radlická 714/113: <b>CZ-158 00 Praha 5</b> Telefono: +420 - 251 551 470 Fax: +420 - 251-551-471	REP. CECA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Spanish Branch Carretera de Rubí 76-80 E- <b>08190 Sant Cugat del Vallés (Barc</b> Telefono: 902 131121 // +34 93565313 Fax: +34 935891579	SPAGNA celona)
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch Travellers Lane UK Herts. AL10 8XB Telefono: +44 (0)1707 / 27 61 00 Fax: +44 (0)1707 / 27 86 95	UK
	GIAPPONE
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, Inc 500 Corporate Woods Parkway <b>Vernon Hills, IL 60061</b> Telefono: +1 847 478 21 00 Fax: +1 847 478 22 53	. USA

GEVA		DRI EUROPEI AUSTRIA
	Straße 89	AUSTRIA
	0 Baden	
	o: +43 (0)2252 / 8 3 (0)2252 / 488 60	
	RIVES & AUTOMATI	
Culligan		ON BLLUN
	1 Diegem	<
Telefon Fav: ±3	o: +32 (0)2 / 717 6 2 (0)2 / 717 64 31	54 30
	& Hartman b.v.	BELGIO
Woluwe		DELGI
	0 Vilvoorde	
	o: +32 (0)2 / 257 ( 2 (0)2 / 257 02 49	02 40
TEHNIK		BIELORUSSIA
	skaya 16/5, Off. 70	
BY-220	030 Minsk	
	o: +375 (0)17 / 21	
	75 (0)17 / 210 46 2	BOSNIA E ERZEGOVINA
INEA BH Aleja Lij		DUSNIA E EKZEGUVINA
BA-710	00 Sarajevo	
	o: +387 (0)33 / 92	
	87 (0)33/ 524 539	
AKHNAT 4 Andre	ON j Ljapchev Blvd. Pl	BULGARIA n 21
BG-175		721
	o: +359 (0)2 / 817	
	59 (0)2 / 97 44 06	
INEA CR Losinjsk		CROAZI
	00 Zagreb	
	: +385 (0)1 / 36 94	
	85 (0)1 / 36 940 - (	
	ectronics A/S irdsvej 17, 1.	DANIMARCA
	O Roskilde	
	o: +45 (0)46/75 7	6 66
	5 (0)46 / 75 56 26	
	ectronics Eesti OÜ	ESTONIA
Pärnu m EE-113	17 Tallinn	
	o: +372 (0)6 / 51 8	81 40
	72 (0)6 / 51 81 49	
	ectronics OY	FINLANDIA
Jaakonk FIN-01	620 Vantaa	
Telefon	o: +358 (0)207 / 4	
	58 (0)207 / 463 50	
UTECO A		GRECIA
GR-185	ogenous Str. <b>42 Piraeus</b>	
Telefon	o: +30 211 / 1206	900
Fax: +3	0 211 / 1206 999	
, .	ectronics SIA	LETTONIA
Vestiena LV-103		
Telefon	o: +3̃71 (0)784 / 2	280
Fax: +3	71 (0)784 / 2281	
	ectronics UAB	LITUANIA
	iu Pr. 187 <b>10 Vilnius</b>	
	o: +370 (0)5 / 232	3101
	70 (0)5 / 232 2980	
ALFATR/		MALTA
99, Paol Malta-	a Hill <b>Paola PLA 1702</b>	
	o: +356 (0)21 / 69	7 816
	56 (0)21 / 697 817	
INTEHSI		MOLDAVI
bld. Tra	an 23/1 <b>60 Kishinev</b>	
MID IN	o: +373 (0)22 / 66	4242
Telefon	73 (0)22 / 66 4280	)
Telefon Fax: +3 Beijer El	ectronics AS	
Telefon Fax: +3 Beijer El Postbok	ectronics AS s 487	
Telefon Fax: +3 Beijer El Postbok <b>NO-300</b>	ectronics AS	NORVEGI <i>i</i>

1	DISTRIBUTORI EURO	PEI
AUSTRIA	HIFLEX AUTOMATISERINGSTECHNIEK B. Wolweverstraat 22 NL-2984 CD Ridderkerk Telefono: +31 (0)180 – 46 60 04 Fax: +31 (0)180 – 44 23 55	V. OLANDA
BELGIO	Koning & Hartman b.v. Haarlerbergweg 21-23 NL-1101 CH Amsterdam Telefono: +31 (0)20 / 587 76 00 Fax: +31 (0)20 / 587 76 05	OLANDA
BELGIO	AutoCont C.S. s.r.o. Technologická 374/6 <b>CZ-708 00 Ostrava-Pustkovec</b> Telefono: +420 595 691 150 Fax: +420 595 691 199	REP. CECA
DRUSSIA	B:ELECTRIC, s.r.o. Mladoboleslavská 812 <b>CZ-197 00 Praha 19 - Kbely</b> Telefono: +420 286 850 848, +420 724 Fax: +420 286 850 850	<b>REP. CECA</b> 4 317 975
GOVINA	Sirius Trading & Services srl Aleea Lacul Morii Nr. 3 <b>RO-060841 Bucuresti, Sector 6</b> Telefono: +40 (0)21 / 430 40 06 Fax: +40 (0)21 / 430 40 02	ROMANIA
JLGARIA	Craft Con. & Engineering d.o.o. Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86 SER-18106 Nis Telefono: +381 (0)18 / 292-24-4/5 Fax: +381 (0)18 / 292-24-4/5	SERBIA
CROAZIA	INEA SR d.o.o. Izletnicka 10 <b>SER-113000 Smederevo</b> Telefono: +381 (0)26 / 617 163 Fax: +381 (0)26 / 617 163	SERBIA
IMARCA		SLOVACCHIA
ESTONIA	CS MTrade Slovensko, s.r.o. Vajanskeho 58 SK-92101 Piestany Telefono: +421 (0)33 / 7742 760 Fax: +421 (0)33 / 7735 144	SLOVACCHIA
ILANDIA	INEA d.o.o. Stegne 11 <b>SI-1000 Ljubljana</b> Telefono: +386 (0)1 / 513 8100 Fax: +386 (0)1 / 513 8170	SLOVENIA
GRECIA	Beijer Electronics AB Box 426 <b>SE-20124 Malmö</b> Telefono: +46 (0)40 / 35 86 00 Fax: +46 (0)40 / 35 86 02	SVEZIA
ETTONIA	Econotec AG Hinterdorfstr. 12 <b>CH-8309 Nürensdorf</b> Telefono: +41 (0)44 / 838 48 11 Fax: +41 (0)44 / 838 48 12	SVIZZERA
ITUANIA	GTS Bayraktar Bulvari Nutuk Sok. No:5 TR-34775 Yukari Dudullu-Umraniy. Telefono: +90 (0)216 526 39 90 Fax: +90 (0)216 526 3995	TURCHIA e-ISTANBUL
MALTA	CSC Automation Ltd. 4-B, M. Raskovoyi St. <b>UA-02660 Kiev</b> Telefono: +380 (0)44 / 494 33 55 Fax: +380 (0)44 / 494-33-66	UCRAINA

#### DISTRIBUTORI - EURASIA

Kazpromautomatics Ltd.
Mustafina Str. 7/2
KAZ-470046 Karaganda
Telefono: +7 7212 / 50 11 50
Fax: +7 7212 / 50 11 50

#### **DISTRIBUTORI - MEDIO ORIENTE**

| LLAN & GAVISH Ltd. | 24 Shenkar St., Kiryat Arie | IL-49001 Petah-Tiqva | Telefono: +972 (0)3 / 922 18 24 | Fax: +972 (0)3 / 924 0761 | CEG INTERNATIONAL Cebaco Center/Block A Autostrade DORA | Lebanon - Beirut | Telefono: +961 (0)1 / 240 430 | Fax: +961 (0)1 / 240 438 | ISRAELE | IS

#### DISTRIBUTORI - AFRICA

CBI Ltd. AFRICA DEL SUD Private Bag 2016 **ZA-1600 Isando** Telefono: + 27 (0)11 / 977 0770 Fax: + 27 (0)11 / 977 0761



MELTRADE Ltd.

Fertő utca 14.

**HU-1107 Budapest** Telefono: +36 (0)1 / 431-9726 Fax: +36 (0)1 / 431-9727 UNGHERIA